



**Operating the Table Guide:  
Cómo utilizar la guía de la mesa:**



To unlock handle from storage position, slide handle to the side and rotate around.

*Para abrir la manija de la posición de almacenaje, resbale la manija hacia el lado y rote alrededor.*



To unlock handle from in-use position, slide handle back to the center and rotate down.

*Para abrir la manija de en-utilice la posición, resbale la manija de nuevo al centro y rote abajo.*

Pieza N° 120962 Rev. A

Part No. 120962 Rev. A



SICO AMERICA INC.  
Customer Service:  
1-800-424-0796  
Website: [www.sicoinc.com](http://www.sicoinc.com)


# Table Guide

Parts List  
*Lista de Piezas*

## Item

### No. Description

- 1 Weld, Bracket, Left side
- 2 Weld Handle
- 3 Weld, Bracket, Right side
- 4 Spring, Wave, .75 x .75
- 5 Handle Grip



Printed in the USA (04-08)  
*Impreso en los Estados Unidos (04-08)*

Patent Pending  
*Patente en trámite*

Part No. 120963 Rev. B  
*Pieza N° 120963 Rev. B*